
# **Panasonic**



# 取扱説明書 (基本編)

ファクシミリ

□ UF-5500



## **Panafax**

このたびはファクシミリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

#### 保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(7~10ページ)を、必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 取扱説明 書とともに大切に保管してください。

2

3

4

5

6

7

8


9

10

# 本体 / 付属品 / 添付品を確認する

梱包をほどきましたら、次のものがすべて揃っていることをご確認ください。

#### 本体・付属品



#### 添付品

- 取扱説明書(基本編)
- かんたん設置ガイド

- CD-ROM
- 保証書

## ネットワークとの接続について

ネットワークとの接続および使用に際しては、本製品以外にソフトウェアおよびLAN伝送路用品が必要です。

## 各サービスについて

発信者番号通知、ダイヤルインサービスは、あらかじめ NTT との契約が必要です。本サービスの詳細につきましては NTT にお問い合わせください。

NCC 回線をご利用の場合は、NCC 各社でサービス内容が異なります。発信者番号通知、ダイヤルインサービスの詳細につきましては、ご契約の NCC にお問い合わせください。

本書の説明は、Microsoft® Windows® 2000 日本語版、Windows® XP 日本語版、Windows Server® 2003/2003 R2 日本語版、Windows Vista® 日本語版、Windows Server® 2008/2008 R2 日本語版、Windows® 7 日本語版を前提として表記しています。

本書中で使用している次の用語は、各社の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Outlook、Excel:米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

# 本書の見かた

## 本書の表記について

本書では、本機の操作パネルの各キーについて、次のように表記しています。



123 セットクリアー など UF-5500 の操作パネルの各キーを示します。

例:<sub>ファンクション</sub>



を押す

## 本書で使用する記号について

本書では、次の記号を使用して概要や操作を説明しています。

お願い

お願い :操作をするときにご注意いただきたい内容を示しています。 操作の前に、必ずお読みください。

お知らせ:操作の参考となる情報を示しています。必要に応じてお読みください。

━━ | 例:

お願い

1. ドラムカートリッジのドラム表面には手を触れないでください。ドラムの表面に手の油や汚れが付着すると、きれいな印字ができなくなります。



(お知らせ)

参照先を示しています。

例: **☞** 原稿のセットのしかた (p.25)

例: CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書 (本体編)』の「6 章 スキャナーの操作」

# 説明書の体系

本機には、次の取扱説明書が用意されています。


#### 取扱説明書 基本編(本書)



安全上の重要なお知らせと、本機の基本的な使い方を記載しています。

● 詳しい操作を知りたいときは、CD-ROM に格納されている『取 扱説明書 (本体編)』、『取扱説明書 (ソフトウェア編)』をお 読みください。

#### CD-ROM





#### 『取扱説明書 (本体編)』

ファクス / インターネット FAX / コピー / スキャナー / プリントの詳しい内容と操作、登録や設定、トラブル時の対応などを記載しています。

#### 『取扱説明書 (ソフトウェア編)』

プリンタードライバー、Panafax デスクトップ、ファクス受信 ソフトなどのアプリケーションソフトウェアの使い方について 説明しています。


※ CD-ROM内には、上記の取扱説明書と共にPCアプリケーションソフトウェアも格納されています。

## 『CD-ROM』の使い方

PDF 形式の取扱説明書を閲覧する場合は、次の手順で操作してください。

- 1 『CD-ROM』をコンピューターにセットします。 [Panasonic Document Management System]の画面が自動的に表示されます。
- 2 [ドキュメント] タブをクリックします。 取扱説明書の一覧が表示されます。
- 3 **閲覧したい説明書をクリックします**。 Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> が起動され、PDF 形式の説明書が表示されます。
- 4 次の操作で、しおりやリンクを利用しての説明書を閲覧します。

#### ■しおりの使い方



#### ■参照ページの表示方法



ページ番号をクリックする と、該当するページが表示されます。

(上記の画面の内容は、実際の取扱説明書と異なる場合があります。)

## お知らせ

取扱説明書の PDF ファイルは、次の手順で閲覧することもできます。

- 1. Windows<sup>®</sup> のエクスプローラーを使い、[コンピューター] または [マイ コンピュータ] の CD-ROM アイコンを右クリックし、[開く] を選択する
- 2. 「OII フォルダーの「Japanese」を開く

# 各種ソフトウェアについて

本機がネットワークに接続されているか、または USB ケーブルでコンピューターに接続されている場合は、次のソフトウェアを利用できます。

• インストール方法、操作方法については、CD-ROM内に格納されている『取扱説明書(ソフトウェア編)』を参照してください。

接続	方法	<b>=</b> ₩ <b>□₽</b>	
ネットワーク接続時	USB 接続時	説明	
プリンタードライバー		UF-5500 のプリンタードライバーです。 Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> のアプリケー ションソフトからプリントするときに使 います。	
クイックイメージナビ	ゲーター	UF-5500 をスキャナーとして使用する場合や受信文書の編集に使うソフトウェアです。スキャンデータや受信データなどの文書を、お使いのコンピューターで管理(閲覧、保存、編集)するためのソフトウェアです。	
コミュニケーション ユーティリティー	ドキュメント スキャナー	UF-5500 をスキャナーとして使用する場合に使うソフトウェアです。読み取った画像をお使いのコンピューターで受信するときに使います。	
ファクス送信ドライバー ファクス受信ソフト	Panafax デスクトップ	コンピューターでファクスを送受信する 場合に使うソフトウェアです。	
デバイスエクスプ ローラー (デバイスモニター)		コンピューターでネットワーク上の装置 の接続状態や装置の状況を確認するため のソフトウェアです。	
ネットワーク装置設定 / アドレス帳編集		UF-5500 のシステム登録を変更したり、 電話帳を管理したりするためのソフト ウェアです。	
Panasonic Applicati	on Manager	お使いのコンピューターにインストール したソフトウェアの更新を管理するため のソフトウェアです。	
ジョブステータス ユーティリティー		プリント、ファクス送信の完了を通知する ためのソフトウェアです。	
	ポート選択ユーティ リティー	同じコンピューターに別の装置を接続する 場合に、ポート(例:USB、LPT1)を選 択するために使用するソフトウェアです。	

●最新版のソフトウェアは、下記の Web サイトからダウンロードしてお使いください。 http://panasonic.biz/doc/fax/download/index.html

# 目次

1	お使いになる前に	
	本体 / 付属品 / 添付品を確認する	2
	本書の見かた	
	目次	6
	<b>安全上のご注意</b> 必ずお守りください	7
	管理責任者へのお願い	11
	取り扱い上のお願い	
	300 mg v man	
	操作時のお願い	
	お知らせ	
	用紙 / ドラムカートリッジ / トナーカートリッジに関するお願い	
	その他	
	各部の名前と働き	
	本体コントロールパネル	
	回線コード、ケーブル、電源コードを接続する	/ I
	接続図	
	<b>必要な設定について</b>	
	音量を設定する	
	モニター音量を設定する	
	呼び出し音量を設定する	
	原稿について	23
	セットできる原稿	
	セットできない原稿	
	原稿のセットのしかた	
2	ファクスを送る	
3	インターネット FAX を送る	
4	コピーする	30
5	スキャンする	31
6	プリントする	32
7	消耗品を交換する	33
	トナーカートリッジを交換する	
	ドラムカートリッジを交換する	
	用紙を補給する	
8	読み取り部のお手入れ	39
9	こんなときには	40
	故障かな?と思ったら	
	エラーコードが表示されたら	
	ドラムカートリッジの寿命について	
	用紙がつまった 原稿がつまった	
1 /	<ul><li>ファフターサービスについて</li></ul>	
1 (	」 アフターリーに人について	45

# 安全上のご注意

## (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 $\triangle$ 

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

<u>^</u>

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

# ⚠ 警告

■コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたをしない



火災・感電の原因 になります。

禁止

■定格 15 A・交流 100V の コンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になり ます。 ■ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

#### ぬれ手禁止

● ぬれた手をよくふいて電源プラグ(金属でない部分)を 持ってください。

#### ■電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全 ですと、感電や発 熱による火災の原 因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

# ■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。

#### 禁止

□ コードやプラグの修理は、 サービス実施会社へご相談く ださい。

#### ■電源プラグのほこりなどは 定期的にとる



プラグにほこりな どがたまると、湿 気などで絶縁不良 となり、火災の原 因になります。

■ 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。

# 安全上のご注意

## **必ずお守りください**

# 

■機内に水や金属物(クリッ プやステープル針など)が 入ったときは、すぐに電源 プラグを抜く



機内の配線が ショートして、 火災の原因にな ります。

電源プラグ を抜く

- 電源プラグを抜いて、サービ ス実施会社へご連絡ください。
- シンナー・ガソリンなどの引 火性の高いものの近くに設置



しない

ガソリンなどが発 火し火災の原因に なります。

禁止

■本機を分解・改造しない



レーザー光線によ る視力障害、または 高温部分や高電圧 部分にさわるとや 分解禁止 けどや感電の原因 になります。

● 修理は、サービス実施会社へ ご相談ください。

■煙が出ている、変なにおい や音がするときは電源プラ グを抜く



そのまま使用す ると、火災や感 電の原因になり ます。

電源プラグ を抜く

- 使用を中止し、サービス実施 会社へご相談ください。
- ■必ず、アース線接続を行う



漏電した場合は、 火災・感電の原因 になります。

#### アース線 接続

- アース線接続ができない場合 は、サービス実施会社へご相 談ください。
- ■アース線接続は、電源プラ グをコンセントにつなぐ前 に行う また、アース線接続を外す 場合は、電源プラグをコン セントから抜いてから行う



感電の原因になり ます。

■アース線は、ガス管・水道管 や避雷針などに接続しない



接地が不十分だっ たり、落雷などに より、感電したり、 火災の原因になり ます。

■電源プラグを抜くときは電 源コードを引っぱらない



コードが傷つき、 火災、感電の原因 になります。

#### 禁止

● 電源プラグを抜くときは、必 ずプラグ(金属でない部分) を持ってください。

■付属品の電源コードは、他 の製品に使用しない



火災や感電の原因 になります。

禁止

■接点部に触れない



感電の原因に なります。

高圧注意

■雷が鳴ったら、本機や電源 プラグに触れない



感電の原因になり ます。

接触禁止

■狭い場所で使用するときは 換気をよくする



● 本機を長時間連続で使用す る場合や、大量の印刷を同時 に行う場合は、特にご注意く ださい。

# ⚠ 警告

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない



本機からの電波が 自動制御機器に影響を及ぼすことが あり、誤動作によ る事故の原因にな ります。 ■清掃するときは、必ず電源 を切る



液体や霧状の洗剤 を使用しないでく ださい。 ■ 通風孔などから、本機内部 に異物を入れない



火災・感電の原因 になります。

#### 禁止

◆ 本機に液体をこぼさないよう にしてください。

■液体(合成洗剤や、研磨剤 入りの洗剤など)を電話機 コードのプラグにこぼした り、電話機コードを濡らさ ない



火災の原因になり ます。

#### 禁止

- 万一、電話機コードが濡れた 場合は、すぐに電話機コード を壁のコンセントから抜き、 使用を中止してください。
- ■床、土台が不安定な場所や 振動の激しい場所へは設置 しない



本機が倒れて、け がをする原因にな ることがあります。

禁止

■油煙や湯気や水のかかる場所、ほこりの多い場所には置かない



火災、感電の原因 になることがあり ます。

禁止

■次のような場合は、すぐに電源プラグを抜く



- サービス実施会社へご相談ください。
- 電源コードに破損や擦り切れがあるとき 本機が雨や水にさらされて濡れているとき、または 本機に液体をこぼしたとき

# 電源プラグを抜く

- ◆本機部品を電子レンジで乾かさないでください。回復不能な故障の 原因になる恐れがあります。
- 取扱説明書に従って操作しても正しく動作しないとき 取扱説明書に記載してある操作だけを実施してください。不適切な 調整や操作による故障は、高額な費用を要する場合があります。
- 本機を落下させたり、物理的な損傷があったとき
- 本機の性能に特徴的な変化があったとき

#### ■本機の通風孔をふさがない



機内に熱がこもり 火災の原因になる ことがあります。

禁止

■取扱説明書で指示がない部分は操作しない



高温部分や突起の ある部品にさわる と、やけどやけが をする原因になる ことがあります。

● 内部をさわるときは、十分に 注意してください。 ■本機に換気扇、クーラー、 換気口などの風が直接当 たる場所では使用しない



機内に熱がこもり 変形の原因になる ことがあります。

禁止

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

# 注意

■紙づまりはそのまま放置し ない



高温部の紙づまり を放置すると紙が 発火し、火災の原 因になることがあ ります。

- 紙づまりは確実に取り除いて ください。
- ■鎖の長いブレスレットや ネックレスなどをつけて操 作しない



機内に触れたり、 巻き込まれて、感 電やけがをする原 因になることがあ ります。

- 万一事故がおきたときは、電 源プラグを抜き、サービス実 施会社へご連絡ください。
- ■電源スイッチをオフ/オン しても"ソウチ カクニン" が表示され続けたり、異音 など異常な動作をしたとき は、必ず電源プラグを抜く



火災・感電の原 になることがあ ます。

#### 電源プラグ を抜く

- "ソウチ カクニン"のエラー 番号をメモして、サービス実施 会社へ連絡してください。
- 防水端子以外は、電話回線端 子を濡れる場所に置かない



禁止

■ 電話回線に接続しているとき、 絶縁処理されていない電話機 コードや端子には触れない



#### 禁止

- 電話機コードを接続したり、 修理したりするときは十分に 注意してください。
- ■受信開閉部を閉じるとき指 のはさみこみに注意する



けがの原因に なることがあ ります。

指はさみ注意

■電源コードは必ず付属のも のを使用する

■本機に重いものを置いたり、

重をかけたりしない

す。

乗ったり、トレイなどに体

物が落下したり、

転んだり、落ちて

けがをする原因に

なることがありま



火災、感電の原因 になることがあり ます。

■高温表示部とその周辺には さわらないよう注意する



高温部分にさわる とやけどの原因に なることがありま す。

- 紙づまり処置などで内部をさわる ときは、十分に注意してください。
- トナーまたはトナーの入っ た容器を火中に投じない



トナー粉がはねて、 やけどの原因にな ることがあります。

禁止

■寒い場所から暖かい場所へ 移動した後は、30分ほど



禁止

すぐに電源を入れ た場合、機器内部 で結露が起こり、 誤動作の原因 となります。

● 本機が周辺温度に対応するま で放置してから電源を入れて ください。

■本機を移動するときは、上 下逆さまにしたり、横向き にしたりしない



禁止

■電話機コードを接続したり、 修理したりするときは十分 に注意する



■ トナーまたはトナーの入っ た容器を子供の手の届くと ころに置かない



誤ってトナーを飲み 込むおそれがありま す。

禁止

■動作中に光源ランプを直視 しない



ランプの光により、 目を傷める原因にな ることがあります。

禁止

# 管理責任者へのお願い

機器の機密保持のため、管理責任者は、機器の設置、ネットワーク接続、ネットワーク構築、 セキュリティ機能の設定、機器の交換や廃棄まで、下記のセキュリティ対策を実行してください。

- 1.管理責任者は、サービス技術者がメーカー、関係会社、販売会社の社員であることを、身分証明書の提示を求めて確認してください。また、電話やメールで装置情報を伝えないでください。
- 2.本機が接続されているネットワークから外部ネットワークに接続する場合は、ファイアーウォールを介して接続することをお勧めします。 クライアントコンピューターまたはサーバーに本機を接続する場合は、盗聴防止のため、スイッチングハブを利用したネットワーク環境を形成することをお勧めします。
- 3.キーオペレーターコードは、セキュリティ保持のために重要な情報です。 キーオペレーターコードは、初期値を変更し、パスワードが漏えいしないように機密を保持 してください。

キーオペレーターコードの変更方法については、CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書 (本体編)』の「1章本機を使用するための準備」の「キーオペレーターコード(管理者パスワード)を設定する」を参照してください。

- 4. 本機を悪意の第三者による不正操作から防衛するため、キーオペレーターコードの設定では、次を実施してください。
  - ① 設定できる桁数の最大までを利用して設定してください。
  - ② 設定できる文字種類を、多く組み合わせてください。
  - ③キーオペレーターコードは定期的に変更してください。

キーオペレーターコードの設定、変更時には、管理者だけが設定画面を見られる環境にし、情報が漏えいしないよう、お客様の責任において管理してください。

- 5. 本機を移動 / 廃棄する場合は、事前に完全にデータを削除してください。
- 6.読み取りデータ(テキストとイメージ)、受信文書、設定/登録された情報(宛先情報)の管理は、ユーザー様の責任となります。装置の故障でこれらのデータが破損したり消失した場合、修復はできません。 保証の範囲外となります。
- 7.誤った設定をすると、設定が漏れたり、本製品の使用を妨げる可能性があります。 設定をする場合は、慎重に詳細を確認してください。
- 8. 時計は調整が必要です(月平均:1分程度)。

キーオペレーターは、本機のセキュリティの維持と管理、不正アクセスの防止に、重要な役割を果たしています。取扱説明書で説明されている内容を理解し、上記のセキュリティ対応を確実に実行してください。

# 取り扱い上のお願い

#### ■ レーザーの安全性について

#### 本機のプリンターでは、レーザーを使用しているので注意する

ここに規定した以外の手順による制御や調整は、危険なレー ザー放射の被ばくをもたらします。

・本機はレーザークラス 1 の製品です。取扱説明書に規定した手順に従って正しくお使いください。




#### レーザーダイオード特性

レーザー出力: 最大 15 mW 波長: 760 nm - 800 nm

放出持続時間:連続

#### ■ 注意ラベルについて

本機には安全にお使いいただくために次のような注意ラベルが貼ってあります。内容をよく読み、安全にお使いください。



電源高調波についてのお知らせ JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。


VCCI-B

## 設置上のお願い

- 次の様な場所への設置は避けてください。
  - 高・低温、低・多湿な場所
  - 温度変化の激しい場所
  - 冷・暖房機の近く(直接風のあたる所)
  - 加湿機の近く
  - テレビ、ラジオなど電子機器の近く
  - 直射日光のあたる場所
  - ほこり、アンモニアガスが発生する 場所
  - シンナー、ガソリンなどの近く
  - 換気の悪い場所
  - 床、土台が不安定な場所、振動の激 しい場所
  - 換気扇、クーラー、換気口などの風が直接当たる場所
- 本機の右側、左側および後面は、壁から 10cm 以上離してください。また、本 機の右側、左側、および後面から 10cm 以内には物を置かないでください。

#### ■ 本機の移動

◆ 本機を移動させる場合、両側のくぼみ 部分(A)を持ってください




# 操作時のお願い

- 動作中に電源プラグを抜いたり、開閉部等を開けたり、用紙カセットを引き出したりしないでください(紙づまりの原因となります)。
- 誤通信を未然に防ぎ、確実に相手と通信するためには、次の点に注意してご使用いただく ことをお勧めいたします。
  - 相手先のファクス番号、ワンタッチダイヤル / 短縮ダイヤルの登録番号をご確認いただくとともに、取扱説明書をよくご確認のうえご使用ください。
  - 大切な情報を送る場合には、「誤送信防止の機能」を利用して通信されることをお勧め します。
    - ◆ CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書 (本体編)』の「3章 ファクスの操作」の「誤送信防止の機能を使う」

## お知らせ

- 本機を操作する場合、本機近くの使いやすい場所に電源コンセントがある必要があります。
- 電話機コードを延長しないでください。

## 用紙/ドラムカートリッジ/トナーカートリッジに関するお願い



- 用紙/ドラムカートリッジ/トナーカートリッジなどは 湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 用紙は 60 ~ 80g/m²の ト質紙・再生紙をお使いになれ。 ますが、できるだけ当社の推薦紙をご使用ください。
- ドラムカートリッジ/トナーカートリッジは当社指定品を ご使用ください。

#### ■ 法律で禁じられていること

次のようなコピーは所有するだけでも法律により罰せられますから充分ご注意ください。

- ●法律でコピーを禁止されているもの
  - 1. 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券
  - 2. 未使用の郵便切手、郵便事業株式会社製の郵便はがき
  - 3. 政府発行の印紙、酒税法や物品法で規定されている証紙類
- ●注意を要するもの
  - 1. 株券、手形、小切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社が業務上必 要最低部数をコピーする以外は政府指導によって注意が呼びかけられています。
  - 2. 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行券、 食券などの切符類のコピーも避けてください。
- 著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的または家庭内 その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
- ドラムカートリッジ / トナーカートリッジに関するお願い
  - ドラムカートリッジ / トナーカートリッジは直接日光に当てない プリント画像に異常が出ることがあります。
  - ▶ ドラムカートリッジ / トナーカートリッジを寒い場所から暑い場所へ急に移動させないドラムカートリッジ / トナーカートリッジに結露が発生し、故障の原因となります。
  - 使用済みのドラムカートリッジ / トナーカートリッジは捨てない 回収にご協力ください。
  - ドラムカートリッジ / トナーカートリッジは上を向けて保存する(箱に上向きの表示があります。) プリント画像に異常が出ることがあります。
  - トナーを摂取、吸引、皮膚接触をしないように注意する
    - トナーが口に入ったときは、多めの水を飲んで胃の中を希釈してください。
    - トナーを吸い込んだときは、その場所を離れてきれいな空気の場所へ移動してください。
    - トナーが皮膚に触れた場合は、石げんと冷水で十分に洗い流し、自然乾燥させてください。お湯で 洗ったり、ドライヤーで乾かさないでください。

    - トナーが目に入った場合は、水で十分に洗い流してください。 上記いずれの場合でも異常があるときは、直ちに医師に相談してください。


## その他

#### ■ 製品リサイクルについて


- 使用済や不要となった製品は、回収して、環境保護、資源有効活用のためリサイクルしていま す。本機を廃却する場合は、必ず弊社または販売店、サービス実施会社にご連絡ください。
- 使用済や不要となったカートリッジなどの消耗品は、環境保護、資源有効活用のため、適 切な処理が必要です。消耗品を廃却する場合は、必ず消耗品の梱包箱に記載されている回収 連絡先、弊社または販売店、サービス実施会社にご連絡ください。

# 各部の名前と働き


# 本体



#### ■原稿トレイ




## ■用紙トレイ



No.	説明	No.	説明
1	自動原稿送り装置(ADF)	2	原稿ガイド
	原稿トレイにセットした原稿を自動的に送 り込んで読み取るための装置です。		原稿をセットするときに、原稿の幅に合わせて移動し、原稿に沿わせます。 ☞ 原稿のセットのしかた(p.25)
3	原稿トレイ	4	操作パネル
	ファクス送信やスキャン時、ここに原稿を セットします。 <b>☞</b> 原稿のセットのしかた(p.25)		操作に必要なボタンやランプがまとめられています。 ☞ コントロールパネル(p.17)
5	電源スイッチ	6	用紙力セット
	本機の電源の入 / 切をします。		ファクス受信やプリント時に、プリントに使用する用紙を入れてセットします。約250枚までセットできます。 ◆用紙を補給する(p.37)
7	用紙トレイ		
	ファクス受信やコンピューターからのプリント時、プリントされた文書がここに排出されます。		

# コントロールパネル



No.	アイコン / ボタン	説明	No.	アイコン / ボタン	説明
	濃度	濃度 原稿を読み取る濃度を選択するときに押します。 ふつう、濃く、薄くから選択します。 ・ 濃度や文字サイズを設定するには(p.27)	2	<b>\( \)</b>	アラームランプ (赤) エラーが発生したり、故障している場合に点灯 / 点滅します。 ・点灯:トナーがなくなった、用紙がつまっている、エラーが発生しているなどで、本機の動作が停止中のとき用紙カセットに用紙が入っていないとき・点滅:本機が警告状態になったとき(動作は停止しません)、トナーの残量が少ないとき
3	**	<b>アクティブランプ (緑)</b> <ul><li>◆点灯:受信データがメモリーに蓄積されているとき</li><li>◆点滅:本機が動作中のとき</li></ul>	4	文字サイズ	文字サイズ 原稿を読み取る細かさ(解像度) を選択するときに押します。

No.	アイコン / ボタン	説明	No.	アイコン / ボタン	説明
5	スキャナー	スキャナー 原稿を読み取って、コンピューターに送信する場合に押します。 カラーで読み取ることもできます。 ◆ スキャンする (p.31)	6	クリア <b>ー</b>	クリアー 入力した電話番号や文字を消去するときに押します。 また、すでに設定されている内容をリセットするときにも押します。
7	ファンクション	<b>ファンクション</b> 各種機能を選択するときに押しま	ます。		
8	音量◆ ▲ ▲ (セット) ▶	ときに押します。また、機能移動のときにも押します。  ▲ ▼ 音量  呼び出し音やモニター音のですと音が小さくなります。る     モニター音量を設定する      インターネット FAX  インターネット FAXの送信	新 新 また。 (p.2) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	択、システム 調整します。 先確認のとき 2) -ルアドレスス D変更、文字	でいる宛先を、宛先名で検索する登録の変更、文字入力のカーソル  ▲を押すと音が大きく、▼を押きにも押します。  入力に切り替えるときに押します。 入力のカーソル移動のときにも押
9	₹=\$-	<b>モニター</b> 手動でダイヤルをするときに使 用します。モニター音は音量を 調整できます。	10	フック/ Fコード	フック 構内交換機に接続されている場合で、内線から NTT 回線(外線)へ切り替えるときにお使いください。動作は交換機によるため、詳細は管理者にご相談ください。 Fコード Fコード Fコード(サブアドレス)を入力するときに押します。
1	再ダイヤル/ボーズ	再ダイヤル 直前にダイヤルした宛先をもう 一度指定するときに押します。 ポーズ 電話番号の入力時、ポーズ (空 き)を挿入するときに押します。	12	短縮/スペース	短縮 短縮番号で宛先を指定するとき に押します。 スペース 文字の入力でスペースを挿入す るときに押します。

No.	アイコン / ボタン	説明	No.	アイコン / ボタン	説明
13		テンキー 手動で電話番号をダイヤルするとき、機能の番号を入力するとき、機能の番号を入力するとき、システム登録の設定をするときなどに押します。また、文字入力のボタンとして使います。 トーン 回線種別がダイヤル式の場合に、このボタンを押すと、一時的にプッシュホン信号を送出できます。	14	<b>29−</b> h	<b>スタート</b> 通信やコピーを開始するときに 押します。
15)	コピー (自)	<b>コピー</b> コピーをするときに押します。 ◆ コピーする(p.30)	16	ストップ	ストップ 送信、コピー、各種登録を中止す るときに押します。アラーム音が 鳴っているときに押すと、アラー ム音が停止します。
10	シフト	シフトボタン / ランプ ワンタッチボタン (17~32) に切り替えるときに押します。 切り替わるとランプが点灯します。 もう一度ボタンを押すと、ラン プが消え、ワンタッチボタン (01~16)に戻ります。	18	1	<b>ワンタッチボタン(01~32)</b> ワンタッチダイヤル、グループダイヤル、プログラムダイヤルを利用するときに押します。  → を押すと、ワンタッチボタン(17~32)に切り替わります。

# 回線コード、ケーブル、電源コードを接続する

## 接続図


#### ■電源コード

付属の電源コードを本機の電源 コード接続部に差し込みます。 電源コードのもう一方は、電源コ ンセント (AC100 V) に差し込 みます。

■保護接地導体(アース線)接続 接地接続は、必ず電源プラグを電 源につなぐ前に行ってください。 また、接地接続を外す場合は、必 ず電源プラグを電源から切り離し てから行ってください。

#### ■ LAN ケーブル(CAT5)

本機とコンピューターをネットワークで接続し、スキャナー機 能やプリンター機能を使用する場合に、お手持ちの LAN ケーブ ルを接続します。



#### ■外部電話機

本機には、留守番電話などの市販の電 話機を外部電話機として接続できます。 外部電話機と本体の TEL 端子をお手持 ちの回線コードで接続します。1本の 電話回線を、電話とファクスの両方に 使う場合に便利です。

#### ■電話回線

付属の回線コードの一方 を本機の LINE 端子に、 もう一方を電話コンセン トに差し込みます。

たは 18 AWG 以上の線を使用

してください。

## お知らせ

- 1. USB ケーブルのコンピューター側の一方は、プリンタードライバーのインス トール時に接続します。インストールの途中で、コンピューターへ USB ケー ブル接続を促すメッセージが表示されます。このメッセージが表示されるま で、USB ケーブルを接続しないでください。
- 2. コンピューターと接続するケーブルは、次のものを使用してください。
  - シールド USB ケーブル(例: USB 2.0 Hi-Speed 対応ケーブル)
  - シールドLAN ケーブル(カテゴリ 5(CAT5)イーサネットケーブル)

# 必要な設定について

本機に電源ケーブルや電話線などの設置が終了したら、自局登録、システム登録で、必要な項目を設定してください。

設定の種類	設定項目	説明
電話回線の種類	システム登録: 「06 ダイヤル切り替え」	電話回線には、ダイヤル(DP)回線(ダイヤルスピード 10PPS)、ダイヤル(DP)回線(ダイヤルスピード 20PPS)、プッシュ(PB)回線があります。 お使いの電話回線の種類を確認したら、回線種別を設定します。
		<ul><li>◆CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書 (本体編)』の 「1 章 本機を使用するための準備」の 「回線種別を設定する」</li></ul>
日付と時刻	自局登録: 「時刻セット」	ファクス通信の記録のために、基本的な情報を「自局登録」に登録します。
発信元	自局登録: 「発信元」	◆CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書(本体編)』の
文字ID	自局登録: 「文字ID」	「1 章 本機を使用するための準備 」の     「ファクス通信に必要な設定について」
数字ID	自局登録: 「数字ID」	

インターネット FAX 機能を利用する場合

設定の種類	設定項目	説明
IPアドレス	自局登録の 「IP アドレス」	本機をネットワークに接続するために必要な項目です。基本的な情報を「自局登録」
サブネットマスク	自局登録の 「サブネットマスク」	に登録します。 ◆CD-ROM 内に格納されている『取扱説
デフォルトゲートウェイ	自局登録の 「デフォルトゲートウェイ」	明書 (本体編)』の   [1 章 本機を使用するための準備 ]の     「インターネット FAX 通信に必要な設
メールサーバー名、またはメー ルサーバー IP アドレス ポート番号	自局登録の 「メールサーバー名」また は「メールサーバー IP ア ドレス」	定について」
メールアドレス	自局登録の 「メールアドレス」	

お使いの環境によっては、上記以外の項目の設定が必要な場合があります。

下記を参照して、適切な項目を設定してください。なお、設定内容の詳細については、お使いのネットワークの管理者にお問い合わせください。

◆ CD-ROM内に格納されている『取扱説明書(本体編)』の 「1章本機を使用するための準備」の「自局登録(インターネットパラメーター)の項目一覧」

# 音量を設定する

## モニター音量を設定する

モニター音量は、8段階で設定できます。

1

う を押す

スピーカーから、モニター音が聞こえます。

2



E=9 - オンリョウ ショウ[■■■■■■■]9 \* イ

電話帳- **● はっか** 小さくするとき

モニター オンリョウ ショウ[ ] タ゛イ

3



## を押す

• モニターを利用するには、システム登録の「137 直ダ再入力」が「ナシ」に設定されている必要があります(お買い上げ時は、「アリーに設定されています)。

# 呼び出し音量を設定する

◀ 待機状態を確認する

12-15 15:00

00%

2 音量を調整する

ボタンを押すと、テスト用の呼び出し音が鳴ります。音を確認しながら、お好みの大きさに調整します。



3ビダシ オンリョウ (((( ☎ ))))

音量◆ (Top-top) 小さくするとき

∃ビダシ オンリョウ ☎

3



を押す

# 原稿について

## セットできる原稿

# 原稿のサイズ 最大サイズ 最小サイズ [216 mm ([注] を参照) 148 mm 128 mm 12

注: 本機のセット可能な最大原稿幅は、216mm です。 また、最小サイズは 148mm (幅) x 128mm (長さ) です。

## お知らせ

1. 複数枚の原稿をセットする際には、以下のような範囲に限られます。


原稿のサイズ	原稿の厚さ	原稿枚数
A4 (210 mm × 297 mm)	0.06 mm ~ 0.10 mm	*20 #41/17
Letter (216 mm × 279 mm)	0.06 11111 70.10 111111	

- 同一サイズ、同質の原稿
- 原稿の紙質は上質紙相当(表、裏ともコーティングのないもの)
- \* 原稿の大きさと厚みが上記の仕様を満たしていても、用紙の種類によっては、30 枚セットできない場合がありますので、ご注意ください。
- 2.364 mm を超える原稿をセットする場合は、手で支えながら送信してください。


# セットできない原稿

次の原稿はセットしないでください。


- このような原稿を使用すると、ファクス送信やコピー時に、用紙づまりが発生したり、画像が正しく再現されないなどの原因となることがあります。
- このような原稿は、あらかじめ別の用紙にコピーしておいたものを使用してください。




湿気を帯びているもの




インクが乾いていない、ま たはインクの塊が残ってい るもの




薄すぎるもの (0.05mm 未満の原稿)



しわになったり、曲がったりまたは折れたりしたもの



表または裏がコーティング されているもの



化学処理されたもの (例:感圧紙、カーボンコー ト用紙など) 布製 金属製

# 原稿のセットのしかた

原稿は正しくセットしてください

誤った方法でセットすると、原稿づまりなどのトラブルの原因になります。

◆ セットできる原稿(p.23)

## ┫ 原稿を確認する

- 原稿がホッチキスやクリップ留めされていない こと
- 破れていない、油がついていない、コーティング されていないこと

## 原稿をセットする

読み取る面を上向きにして、自動原稿送り装置 (ADF) の奥に突き当たるまで差し込む

一度にセットできる原稿:30 枚まで

## 取稿ガイドを原稿の幅に合わせる

原稿ガイド

アテサキ ヲ イレテクタ゛サイ スタートヲ オシテクタ゛サイ

# ファクスを送る


詳しい操作については

◆CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書 (本体編)』の「3章 ファクスの操作」

原稿をセットする

送る面を上向きにして、原稿ガイドを原稿の幅に合わ サる

◆ 原稿のセットのしかた(p.25)



必要に応じて、濃度や文字サイズを選ぶ

◆ 濃度や文字サイズを設定するには(p.27)

アテサキ ヲ イレテクタ゛サイ スタートヲ オシテクタ゛サイ

ダイヤルする (36 桁まで)

テンキーで相手の電話番号を入力する 例: [12345678] を入力

TEL. NO. 12345678

- 誤って入力した場合は を押します。
- ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳で指 定することもできます。手順6へ進みます。



を押す

TEL. NO. サイニュウリョク

ダイヤル再入力の画面が表示されます。

もう一度ダイヤルする 5

テンキーで相手の電話番号を再入力する

TEL. NO. サイニュウリョク 12345678 ■




を押す

∨∧テ゛ アテサキヲカクニンシテ スタートヲ オシテクタ゛サイ

> TEL. NO. 12345678

宛先確認の画面が表示されます。

入力済みの宛先をすべて確認する



| または 電話帳-(◀



アテサキマチカ゛イアリマセンカ? ハイ:スタート イイエ:クリアー

宛先確認をした場合だけ送信できます。

8



## を押す

• 原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終了 した原稿から送信が開始されます。 \* チクセキ チュウ\*NO. 123 マイスウ=001 01% \* タ\* イヤル シテイマス \* 12345678

#### 濃度や文字サイズを設定するには

送信する原稿に合わせて、濃度と文字サイズを設定できます。これらの設定は、通信が終了すると自動的に元の設定に戻ります。

#### ● 濃度を設定する


原稿を読み込む濃度を設定します。

文字が薄い原稿を送るときは「コク」に変更します。文字がこい原稿を送るときは「ウスク」に変更します。

濃度



を押すたびに、濃度の設定が切り替わります。



#### ● 文字サイズを設定する


原稿を読み込む細かさ(解像度)を設定します。

細かい文字の原稿を送るときは「チイサイ」または「サイミツ」を、写真やカラー原稿を送るときは「ハーフトーン」に変更します。

文字サイズ



を押すたびに、文字サイズの設定が切り替わります。




# インターネット FAX を送る

#### 詳しい操作については

◆CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書(本体編)』の「4章 インターネット FAX の操作」

## ◢ 原稿をセットする

送る面を上向きにして、原稿ガイドを原稿の幅に合わせる




→ 必要に応じて、濃度や文字サイズを選ぶ

◆ 濃度や文字サイズを設定するには(p.27)

アテサキ ヲ イレテクタ゛サイ スタートヲ オシテクタ゛サイ

メールアドレス入力に切り替える



を押す

\_ | アト゛レスヲ イレテクタ゛サイ

メールアドレスを入力する (60 文字まで)

テンキーを利用して、相手のメールアドレスを入力 する ab@panasonic.com

例:「ab@panasonic.com」を入力

- ▼ 文字入力のしかたCD-ROM 内に格納されている『取扱説明書(本体編)』の「8 章 登録と設定」の「文字入力のしかた」
- ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳で指 定することもできます。手順7へ進みます。

5 (p)

を押す

\_ アト゛レスヲ サイニュウリョク

- メールアドレス再入力の画面が表示されます。
- **6** もう一度メールアドレスを入力する メールアドレスを再入力する

ab@panasonic.com

**7** 🍑 を押す

V∧デ アテサキヲカクニンシテ スタートヲ オシテクダサイ

• 宛先確認の画面が表示されます。

♀ 入力済みの宛先をすべて確認する



• 宛先確認をした場合だけ送信できます。


ab@panasonic. com

▼
アテサキマチカ゛イアリマセンカ?
ハイ:スタート イイエ:クリアー

9 (a)

を押す

• 原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終了 した原稿から送信が開始されます。



\* ソウシン シテイマス \* ab@panasonic.com

# コピーする


コピー機能を利用して、原稿をコピーできます。

コピー部数は 1~99まで設定できます。

## ▲ 原稿をセットする

送る面を上向きにして、原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

◆ 原稿のセットのしかた(p.25)



② 必要に応じて、濃度や文字サイズを選ぶ

◆ 濃度や文字サイズを設定するには(p.27)

• 文字サイズの「フツウ」は設定できません。

アテサキ ヲ イレテクタ゛サイ スタートヲ オシテクタ゛サイ

3

コピー (音)

を押す

コピ-

コヒ゜ー フ゛スウ=1

△ コピー部数を入力する (最大 99 部)

例:「10」を入力

コピ-コピ- ブスウ=10

5



を押す

原稿がメモリーに蓄積され、コピーが開始されます。

\* チクセキ チュウ\*NO. 123 マイスウ =002 01% \* コヒ゜- \* 01/10

# スキャンする

本機とコンピューターがネットワーク経由で接続されている場合は、次の手順でスキャンします。 詳しい操作については

◆CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書 (本体編)』の「6章 スキャナーの操作」

スキャンを設定する




を押す


12-15 15:00 ヨミコミ デ キマス

2 原稿をセットする

送る面を上向きにして、原稿ガイドを原稿の幅に合わ せる



原稿サイズを設定する





<sup>೧៸9-ネット</sup> を押す

アテサキヲ セットシテクタ゛サイ **A4** V A

初期値は「A4」に設定されています。

必要に応じて、濃度や解像度を選ぶ

☞ スキャン時の濃度や解像度の設定 CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書(本 体編)』の「6章 スキャナーの操作」

アテサキヲ セットシテクタ゛サイ **A4** V A


電話帳で宛先を指定する

● 電話帳での宛先指定のしかた CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書 (本体編)』 の「3章 ファクスの操作」

(01) n° +y=yh 11. 22. 33. 44



を押す



# プリントする

プリンタードライバーが正しくインストールされ、プリンターが「通常使うプリンタ」として設定されている場合は、簡単な操作で Windows® アプリケーションから印刷できます。 ここでは、メモ帳からプリントする場合を例に、操作を説明します。

• 画面に表示されるボタン名は、アプリケーションにより異なります。

## 【 「ファイル」メニューから [印刷] を選択する



# つ [詳細設定] ボタンをクリックする



# 各タブの項目を設定し、[OK] ボタンをクリックする



プリンタードライバーの設定 項目については、プリンター ドライバーのオンラインヘル プを参照してください。

# ▲ [印刷] ボタンをクリックする



• 作成した文書のプリントが開始されます。

# 消耗品を交換する

## トナーカートリッジを交換する

トナーがなくなると、ディスプレイにエラーコード **0041** が表示されます。


トナーカートリッジを交換する場合は、次の手順で操作します。

• トナーの残量が一定以下になると、「マモナク トナーガ ナクナリマス」のメッセージが表示されます。必要に応じて、新しいトナーを準備しておいてください。

#### お願い


「トナーギレジニ ドラムモ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示された場合は、トナーカートリッジおよびドラムカートリッジを交換してください。

1



トナーカートリッジを袋に入れた状態で、内部のトナーが均一になるように縦に5回以上振ります。


2



受信開閉部を開きます。

定着ユニット(①) は高温になります。定着ユニットに手を触れないでください。


3



ドラムカートリッジを取り出します。


使用済みのトナーカートリッジを数回たたき、残ったトナーをドラムカートリッジの中に落としてください。

4




ドラムカートリッジから、古いトナーカートリッジを取り外します。

5




新しいトナーカートリッジの保護用のシールを 引き抜きます。


保護用のシールをはがすときは、ゆっくりと シールを引っぱり、矢印方向にはがします。




新しいトナーカートリッジをドラムカートリッ ジにセットします。



トナーカートリッジ(①)を押し込みます。 トナーカートリッジの両端に付いている緑色の レバーを押さえながら手前に回します(②)。




▲マークを合わせます。



ドラムカートリッジを本体に入れます。






受信開閉部を確実に閉じます。

 受信開閉部を閉じるとき指のはさみこみに 注意してください。けがの原因になること があります。

# ドラムカートリッジを交換する

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、「トナーギレジニ ドラムモ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示されます。必要に応じて、新しいドラムカートリッジを準備しておいてください。また交換時期になると、エラーコード **0094** が表示されます。 ドラムカートリッジを交換する場合は、次の手順で操作します。


1



受信開閉部を開きます。


定着ユニット(①) は高温になります。定着ユニットに手を触れないでください。

2



ドラムカートリッジを取り出します。


3



新しいドラムカートリッジを袋から取り出します。

- ドラムカートリッジを光に 5 分以上当てないでください。
- ドラムカートリッジ内側のドラム表面(①) に触れたり、傷つけたりしないでください。


4




トナーカートリッジを袋に入れた状態で、内部のトナーが均一になるように縦に5回以上振ります(①)。トナーカートリッジを袋から取り出し、保護用のシールをはがします(②)。

- 保護用のシールをはがすときは、ゆっくりと シールを引っぱり、矢印方向にはがします。
- \* ドラムカートリッジを交換する場合は、同時に 新しいトナーカートリッジが必要になります。

5




新しいドラムカートリッジに、新しいトナーカートリッジをセットします。




トナーカートリッジ(①)を押し込みます。 トナーカートリッジの両端に付いている緑色の レバーを押さえながら手前に回します(②)。

6




▲マークを合わせます。

7



ドラムカートリッジを本体に入れます。

8



受信開閉部を確実に閉じます。

受信開閉部を閉じるとき指のはさみこみに 注意してください。けがの原因になること があります。


### お願い

- 1. ドラムカートリッジのドラム表面には手を触れないでください。ドラムの表面に手の油や汚れが付着すると、きれいな印字ができなくなります。
- 2. 受信開閉部を閉めるときは、確実にしまっていることを確認してください。完全に閉まっていないと、通信やコピーができません。


## 用紙を補給する

用紙を補給する場合は、次の手順で操作します。

1




用紙力セット(①)を止まるまで引き出します。 前部を少し持ち上げ、本体から引き出します。 2



用紙をセットする前に、紙づまり防止のため、用 紙をよくさばきます (①)。

印刷する面を上にして(②) 用紙をセットします。

• 必要に応じて、用紙カセットのプレートを押し下げてロックしてください(③)。



用紙ガイドを用紙に合わせます。


- 用紙ガイドの前部のつまみ(④)をつまんでスライドさせ、用紙サイズマークに合わせます。
- 用紙ガイド右側にあるつまみ(⑤)をつまんで、用紙の側面に軽く触れるようにします。このとき、用紙がたるまないようにしてください。
- 用紙が、用紙ガイドのあいだにぴったり収まっていることを確認してください。正しくセットされていない場合は、紙づまりの原因になります。

お願い: 用紙がツメ(⑥) の下にセットされている ことを確認してください。また、用紙厚が 用紙上限マーク(⑦) を越えないように注 意してください。セットできる枚数は約 250 枚です。

用紙力セットを本体に挿入し、奥まで押し込みます。

#### 用紙力セットの取り扱いに関する注意

- 用紙力セットを落とさないでください。
- 取り外しまたは取り付けのときには、用 紙カセットを両手で持ってください。 用紙を最大枚数までセットした場合、用 紙カセットの重量は約2 kg になります。




#### お知らせ

- 1. 用紙カセットには、適応サイズ以外の用紙はセットしないでください。
- 2. しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏面などは使用しないでください。紙づまりの原因となります。
- 3. 用紙を追加するときは、残っている用紙を上にしてセットし直してください。いつまでも古い用紙が残っていると、紙づまりの原因となることがあります。
- 4. プリント中には、用紙カセットを引き出さないでください。紙づまりの原因となります。
- 5. 新しい用紙が残ったときは、包装紙に包み、湿気が少ない直射日光の当たらないところに保管してください。
- 6. 用紙は当社推奨品をご使用ください。推奨品以外の用紙を使用されますと、記録品質への悪影響や、故障の原因となることがあります。

# 読み取り部のお手入れ


受信側から白紙の原稿、黒い筋の入った原稿、または白い筋の入った原稿を受信したと報告されたときは、本機でコピーをとって確認してください。コピーが同じような症状の場合は、読み取り部が汚れている可能性があるためクリーニングしてください。

1



送信開閉部を開きます。

2



やわらかい乾いた布で、読み取り部(下側にあるガラス面)、および上側にある白色板の表面をやさしく拭きます。

- 読み取り部は傷つきやすいので、必ず清 潔な布またはガーゼを使用してくださ い。
- 清掃にはペーパータオルやティッシュペーパーなどの紙用品を使用しないでください。

# こんなときには

### 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、次の項目をチェックしてください。

• 下の表に参照先がない項目については、CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書(本体編)』の「10章 必要なとき」の「故障かな?と思ったら」を参照してください。

モード	症状	原因と処置	参照先
送信中	原稿が送り込まれない 複数枚同時に送り込まれる	<ol> <li>原稿にホッチキスの針やクリップがついていないこと、また汚れや破れのないことを確認してください。</li> <li>「セットできない原稿」に一覧表示されている原稿でないことを確認してください。リストに記載してある種類の原稿である場合は、そのコピーをとって原稿の代わりに送信してください。</li> <li>原稿が正しくセットされていることを確認してください。</li> </ol>	<ul><li>セットできない 原稿 (p.24)</li><li>原稿のセットの しかた (p.25)</li></ul>
	原稿づまり	原稿がつまった場合は、エラーコード 0030、 0031 がディスプレイに表示されます。	
	送信した原稿に受信側で縦線が入る	本機でコピーをし、画質を確認してください。 コピーに問題がない場合、本機は正常です。異常が発生している受信側に報告をしてください。 コピーに問題がある場合は、原稿読み取り部を清掃してください。	<ul><li>◆読み取り部のお 手入れ (p.39)</li></ul>
	送信した原稿が、受信側で白紙として出てくる	<ol> <li>原稿が表向きにセットしてあることを確認してください。</li> <li>本機でコピーをし、画質を確認してください。コピーに問題がない場合、本機は正常です。異常が発生している受信側に報告をしてください。コピーに問題がある場合は、原稿読み取り部を清掃してください。</li> </ol>	<ul><li>◆原稿のセットのしかた (p.25)</li><li>◆読み取り部のお手入れ (p.39)</li></ul>
受信中	用紙切れ	用紙がなくなった場合は、エラーコード 0001 がディスプレイに表示されます。用紙を補給し てください。	<ul><li>◆ 用紙を補給する (p.37)</li></ul>
	用紙づまり	用紙がつまった場合は、エラーコード 0007 が ディスプレイに表示されます。 つまった用紙を 取り除いてください。	<ul><li>◆ 用紙がつまった (p.43)</li></ul>
	用紙が送り込まれない	用紙が送り込まれない場合は、エラーコード 0001がディスプレイに表示されます。 用紙カセットに用紙がセットされていることを 確認してください。 用紙のセット方法が正しいことを確認してくだ さい。	<ul><li> ◆ 用紙を補給する</li></ul>
	受信できない	迷惑ファクス防止機能が設定されているか確認 してください。	

モード	症状	原因と処置	参照先
受信中	プリント終了時に用 紙が排出されない	用紙が本機内部でつまっていないか確認してく ださい。	<ul><li> ◆ 用紙がつまった</li></ul>
	原稿の自動縮小機能 がはたらかない	縮小受信の設定値を確認してください。	
	トナー切れ	トナーがなくなった場合は、エラーコード 0041 がディスプレイに表示されます。 トナーカートリッジを交換してください。	◆ トナーカート リッジを交換す る (p.33)
コピー が入る 本機に異常が 中 レポートの画 です。異常が ださい。 コピーに問題 ジを交換して		コピーに問題がある場合は、ドラムカートリッジを交換してください。 (例:通信管理レポートのプリント)	◆ ドラムカート リッジを交換す る (p.35)
	プリントが不鮮明	1. 推奨の用紙を使用しているか確認してください。 2. 用紙を裏返しにしてみてください。	
	プリント領域内に、点 状や線状に抜けてい る箇所、濃度が不均一 な箇所がある	<ol> <li>推奨されている用紙を使用しているかを確認してください。</li> <li>ドラムカートリッジを交換してください。</li> </ol>	◆ ドラムカート リッジを交換す る (p.35)
	プリントが薄い	トナーがなくなりかけている可能性があります。トナーカートリッジを交換してください。	◆ トナーカート リッジを交換す る (p.33)
通信中	発信音が聞こえない	1. 電話回線の接続を確認してください。 2. 電話回線を確認してください。	
	自動受信できない	<ol> <li>電話回線の接続を確認してください。</li> <li>受信モードの設定値を確認してください。</li> <li>メモリー容量が一杯になっていないか確認してください。予約ファイルの消去や受信データをプリントしてメモリー容量を空けてください。</li> </ol>	
	送信できない 受信できない	ディスプレイにエラーコードが表示されます。 エラーコード一覧を参照して、原因を特定して ください。	<ul><li>◆ エラーコードが表示されたら(p.42)</li></ul>

### エラーコードが表示されたら

本機に異常が発生したときは、ディスプレイにエラーコードが表示されます。 次の表に従って処置をしてください。

- 下の表では、主なエラーコードのみを説明しています。
   下の表に記載されていないエラーコードについては、CD-ROM内に格納されている『取扱説明書(本体編)』の「10章必要なとき」の「エラーコードが表示されたら」を参照してください。
- 説明に従って処置を実施しても、エラーコードが表示されたままになったり、エラーコード一覧に記載されていないエラーコードが表示された場合は、お買い上げの販売店、またはサービス実施会社にお問い合わせください。

エラーコード	参照先
0001	◆ 用紙を補給する (p.37)
0001 0007	◆ 用紙がつまった(p.43)
0030 0031	◆ 原稿がつまった(p.44)
0041	◆ トナーカートリッジを交換する (p.33)
0094	◆ ドラムカートリッジを交換する (p.35)

### ドラムカートリッジの寿命について

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、「トナーギレジニ ドラムモ コウカンヲ オススメシマス」のメッセージが表示されます。必要に応じて、新しいドラムカートリッジを準備しておいてください。

現在お使いのドラムカートリッジの回転数が高品質を保てる回転数を越えました。ご使用の環境やお使いの用紙、ご使用の状況により、写真原稿など中間調の画像をプリントされた場合に、高品質なプリント画像が得られない場合があります。プリント画像を確認していただき、ご満足いただける画質の場合はドラムカートリッジの交換を直ちに行う必要はございませんが、時々プリント画像をご確認いただき画質に応じて交換いただくか、トナーカートリッジ交換の際、同時にドラムカートリッジを交換することをお勧めします。

また交換時期になると、エラーコード 0094 が表示されます。


ドラムカートリッジの寿命が来ました。トナーカートリッジ交換の際に、ドラムカートリッジを交換してください。ご使用の環境やお使いの用紙、ご使用の状況により、程度は異なりますが画質に影響があります。プリント画像の状態をご確認していただき、必要に応じて早めの交換をお願いいたします。

※ ドラムカートリッジを交換せずにご使用を続けた場合、急に画像が劣化したり、機器が 故障する原因になることがあります。

### 用紙がつまった


用紙がつまったときは、ディスプレイにエラーコード(0001、0007)が表示されます。 用紙づまりを取り除く場合は、次の手順で操作してください。

#### エラーコード 0001 が表示されている場合



- (1) 用紙カセットを止まるまで引き出します。 前部を少し持ち上げ、本体から引き出しま す。
- (2) つまった用紙、しわのついた用紙を取り除きます。
- (3) 用紙カセットに用紙をセットし直します。
- (4) 受信開閉部をいったん開き、閉じます。

#### エラーコード 0007 が表示されている場合




- ・つまった用紙が本体内部にある場合 (上の図を参照してください)
  - (1) 受信開閉部を開きます。
  - (2) つまった用紙を取り除きます。
  - (3) 受信開閉部を閉じます。
- ・つまった用紙が本体背面にある場合 (下の図を参照してください)
  - (1) 背面カバーを開きます。
  - (2) 破れないよう注意しながら、つまった 用紙をゆっくりとまっすぐに引き出 します。
  - (3) 背面カバーを閉じます。
- \* 用紙づまりの処置をしても、なおエラーコードが表示される場合は、受信開閉部をいったん開き、 閉じてみてください。

## 原稿がつまった

原稿がつまったときは、ディスプレイにエラーコード(0030、0031)が表示されます。 原稿づまりを取り除く場合は、次の手順で操作してください。

1



送信開閉部を開きます。

2



**エラーコード 0030 が表示されている場合** つまっている原稿を引き出し、取り除きます。

エラーコード 0031 が表示されている場合

送信開閉部を持ち上げ、つまっている原稿を取り除きます。

3



送信開閉部を確実に閉じます。

# 9

# アフターサービスについて

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは まず、お買い求め先へご相談 ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名					
電話	(	)		_	
お買い上げ日			年	月	日

### 修理を依頼されるときは

『取扱説明書(本体編)』の「こんな ときには | でご確認のあと、直らな いときはまず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡 ください。

- 製品名 ファクシミリ
- 品 番 UF-5500
- ●故障の状況 できるだけ具体的に
- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただし、消耗品は除く)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させてい ただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

|出張料| 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 | 5年| 当社は、本製品の補修用性能部

品(製品の機能を維持するため の部品)を、製造打ち切り後5 年保有しています。

- アフターサービスについて、おわかりにならないとき お買い上げの販売会社・販売店・サービス実施会社または保証書表面に記載されています 連絡先へお問合わせください。
- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容 が変化・消失する場合があります。

(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

●本製品は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

●本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ輸出する(技術の提供を含む)場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをおとりください。

Exporting this product and/or its technology from Japan is restricted by the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. When this product and/or its technology are exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

Memo .....

- ■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。
- ■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニックシステムお客様ご相談センター

電話 ダイヤル 00 0120-878-410

受付:9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

・ パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用 させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのた めに発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご 相談いただきました窓口にご連絡ください。

#### 便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番 UF-5500
販 売 店 名	電話(	)	-	
サ ー ビ ス 実 施 会 社 名	電話(	)	-	



### パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

XX1211AN2013 PNQW2712YB January 2013 Printed in Malaysia